



Anleitung zum Papierschöpfen

Sie brauchen zum Papierschöpfen: Papierrohmasse, Papierpresse, Schöpfrahmen, Papier Schöpfwanne, Gautschuch, Presstücher, Tapetenkleister, Wasser.

Streuen Sie 500 g Papierrohmasse in ca. 5 l Wasser ein und rühren Sie die Masse mit dem Mixer oder Knethaken so lange durch, bis die Papierrohmasse gleichmäßig verteilt ist. Dann lassen Sie den Teig eine Stunde stehen.

In der Zwischenzeit lösen Sie 4 El. Tapetenkleister in 2 l Wasser auf und lassen ihn 20-30 Min. quellen. Rühren Sie den Kleister um und gießen ihn dann in den Papierteig (Pulpe).

Füllen Sie die Papier-Schöpfwanne zur Hälfte mit Wasser. Geben Sie dann die fertige Pulpe dazu und verrühren das Ganze zu einem dünnflüssigen Brei.

Nehmen Sie den Schöpfrahmen in beide Hände und tunken ihn in die Pulpe ein. Achten Sie beim Rausnehmen darauf, dass Sie den Schöpfrahmen waagrecht halten. Lassen Sie das Blatt Papier kurz abtropfen. Nun heben Sie den Deckelrahmen ab.

Legen Sie ein Presstuch auf das unterste Brett der Papierpresse. Stürzen Sie den Siebrahmen mit dem Blatt Papier vorsichtig auf das Presstuch. Pressen Sie nun mit der einen Hand den Siebrahmen fest auf das Tuch. Mit der anderen Hand drücken Sie mit dem Gautschuch das Wasser aus dem Blatt Papier. Wringen Sie das Gautschuch über der Schöpfwanne aus.

Heben Sie den Siebrahmen ab.

Vor jedem weiteren Schöpfvorgang müssen Sie die Pulpe umrühren.

Stapeln Sie die nächsten geschöpften Papiere immer mit einem Presstuch über und unter dem Papier. Legen Sie also Presse, Tuch, Papier, Zwischenpressbrett, Tuch, Papier, Tuch, Presse, übereinander. Pressen Sie die Presse nun zusammen. Nach ca. 20 Min. lockern Sie die Presse und heben das obere Brett ab.

Hängen Sie die Presstücher mit dem Papier einzeln auf. Die Trocknungszeit dauert etwa einen Tag.

Wenn das Papier trocken (hart) ist, können Sie es vom Presstuch abziehen.

Den Rest des Faserbreis können Sie absieben und zu einem Klumpen formen. Dieser kann dann nach dem Trocknen wieder in Wasser aufgelöst werden und zu einem späteren Zeitpunkt neu verarbeitet werden.

Tipp: Zum Einfärben der Papierrohmasse eignet sich sehr gut Bastelkrepppapier.

Artikelnummer 51121006 kostenlos